
650
730
290
908
2427
257
261
946
994
998
628
796
110
110
55
188
PROJECTOR
165
133
80
133
133
133
133
200
200
200
200
110
LINESET #1
LINESET #2
LINESET #3
LINESET #4
LOUDSPEAKER ARRAY
LINESET #5
LINESET #6
LINESET #7
LINESET #8
LINESET #9
LINESET #10
LINESET #11
LINESET #12
530
3000
3000
500
1250
1250
500
500
900
1100
500
500
900
700